



INSTRUCCIONES DISPOSITIVO LED

FUNCIONAMIENTO.

El dispositivo LED puede almacenar hasta 8 mensajes de 255 caracteres cada uno. En cada mensaje se puede introducir un texto diferente con 6 modos distintos de aparición, 8 velocidades y 4 intensidades de luminosidad. Se puede repetir un único mensaje o exponer todos ellos en forma cíclica o de bucle.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

Contiene 2 pilas CR2032 como fuente de alimentación (se incluyen con la camiseta). Cambiar las pilas cuando la luminosidad no sea la suficiente o cuando no se pueda leer el mensaje.

ENERGÍA/LUMINOSIDAD.

Presionar el botón "**Enter**" para que aparezca el texto LED. Las opciones de luminosidad incluyen: 100%, 75%, 50% y 25%. Seleccionar la luminosidad adecuada presionando el botón "**Enter**" (según el estado de las pilas), si no se encuentra en el menú principal. Cambiar las pilas cuando el texto no se lea bien o cuando el dispositivo LED no se encienda. Para apagar el dispositivo LED, presionar el botón "**On/Off Enter**" durante 3 segundos.

OPCIONES DEL MENU.

Presionar el botón "Up" para que se muestren las opciones de menú, que son: SELECT (seleccionar), INPUT (introducir), SPEED (velocidad), LEFT (izquierda), RIGHT (derecha), UP (arriba), DOWN (abajo), FREEZE (inmovilizar), FLASH (destello), LOOP (bucle). Seleccionar la opción deseada pulsando el botón "Enter". Salir del menú presionando el botón "Down".

- **SELECT** - presionar los botones "Up" y "Down" para seleccionar el número de mensaje que se quiere mostrar o editar (del 1 al 8). Presionar el botón "Enter" para confirmarlo.

- **INPUT** - editar el mensaje deseado presionando los botones "Up" y "Down" para seleccionar los caracteres, números o símbolos. Presionar el botón "Up" durante 3 segundos para moverse hacia el carácter de la derecha. Presionar el botón "Down" durante 3 segundos para moverse hacia el carácter de la izquierda. Presionar el botón "Enter" para finalizar la introducción del texto. Presionar el botón "Enter" durante 3 segundos para borrar los siguientes caracteres.

- **SPEED** - elegir la velocidad presionando los botones "Up" y "Down". Presionar el botón "Enter" para confirmar. El nivel 1 es el más lento y el nivel 8 el más rápido.

- **LEFT** - muestra tu mensaje de derecha a izquierda.

- **RIGHT** - : muestra tu mensaje de izquierda a derecha.

- **UP** - muestra tu mensaje de abajo a arriba.

- **DOWN** - muestra tu mensaje de arriba a abajo.

- **FREEZE** - muestra un mensaje de forma estática.

- **LOOP** - muestra todos tus mensajes en orden numérico, del 1 al 8.

- **FLASH** - el mensaje parpadea. Esta opción está disponible cuando el mensaje se está moviendo o cuando está estático

ATENCIÓN: Utilizar el LED en sitios cerrados. No exponerlo al sol, o poner a la sombra si se quiere editar un texto al sol. Apagar el dispositivo LED cuando no se utilice. **Se recomienda retirar las pilas del dispositivo pues aun estando apagado podrían descargarse.** Depositar las pilas una vez agotadas en un contenedor de reciclaje.